



Telt Sauna – Guide

- Teltets vægge kan antændes, så det er meget VIGTIGT, at ovnen har en væsentlig afstand fra teltets vægge.
- Teltets loft er brandsikret uld.
- Telt Saunaen er ikke beregnet til overnatning og afbenyttelse som traditionelt telt eller bolig af nogen art.



Montering og klargøring af Telt Saunaen:

Montering af telt (tager ca. 10-15 minutter)

1. Sæt de seks indvendige støttestænger til hvert hjørne af teltet (6 i alt).
2. Indsæt poler til toppen af stoffet først, derefter mens du holder på stangen, trækkes hullet i den nederste del af teltets stof over bundspidsen af stangen.
3. Spred teltet til dets tilsigtede placering (PS. Åbn ikke telt døren på dette tidspunkt)
Begynd at fastgøre teltet til jorden med pløkker. Pløkkerne bør have en afstand på ca. en meter.
4. Afstanden på ca. en meter giver dig mulighed for at stramme rebet hængende fra hvert hjørne af teltet fast til indsatserne på jorden.
5. Fastgør rebet fra hver pol til deres respektive indsatser løst så teltet bliver stående på de seks poler og reb fastgjort til indsatserne løst.
6. Kombiner center pol (i 2 stykker) og læg den til midten til teltet, og sørg for det er stramt.
Stram reb til indsatserne, så teltet står fast og stramt
7. Tag indholdet ud af Telt Saunaens ovn og saml skorstenen og ovn
8. (håndter skorsten stykkerne med omhu, da de er lavet i lette materialer)
9. Placer ovnen i teltet, indsæt skorstenen gennem det øverste hul og fastgør den til ovnen
10. Placer sten på siderne og toppen af ovnen
(Ovnen har 2 ringe på toppen. Det kan bruges til at to personer kan løfte ovnen via en pind ind gennem de to ringe)
11. Ovnen er lavet af jern, så overfladen af ovnen udvikler rust på udvendig side.



Sådan starter du Telt Saunaens ovn op (tager ca. 5 minutter)



- Alle skorstenens rør skal sættes forsigtigt sammen
- Vær sikker på, at der ikke er noget brandbart i nærheden
- Fjern alle tænkelige materialer fra teltet, der kan smelte ved høj varme
- Alle slags træ, træbriketter kan benyttes i ovnen
- Ved daglig brug skal asken i askebakken tømmes dagligt for at undgå ovnen tager skade
- Sørg altid for at nogen er ved ovnen, når den opvarmes
- Hav altid en stor spand vand i nærheden af ovnen i tilfælde af uheld eller brand
- Benyt IKKE ovnen til telte, der IKKE er brandsikre

God fornøjelse med din Telt Sauna

– husk at Varmen, lyden af knitrende brænde og socialt samvær med andre i saunaen vil give dig gode oplevelser og minder!

